

Abcom Cryptobox 650

DVB-S und DVB-C

Software auf den Receiver aufspielen:

Software von USB > Receiver

Menu – Einstellungen – USB Update – *.Bin Datei wählen – OK – JA – OK für Start

Software von Receiver > USB

Menu – Einstellungen – USB Update – gelbe Taste – „alle Daten auf USB speichern“ – Namen vergeben – blaue Taste

ORF Karte:

ORF Karte (Chip nach unten)

Programmliste:

Mit Taste **OK** aufrufen.

Rote Taste ---- Umschalten auf „Alle Kanäle“

Programme verschieben:

V1: einzelne Programme verschieben:

Menu – Programme verwalten – z.B. TV Programme – rote Taste für Bewegen – Programm markieren, OK – verschieben – OK – Exit

V2: mehrere Programme verschieben:

Menu – Programme verwalten – z.B. TV Programme – rote Taste für Bewegen – Programm markieren, mehrere Programme mit blauer Taste auswählen – Platz markieren wo die markierten Programme eingefügt werden sollen und OK –Exit, Exit

Programme speichern:

Die Programmliste kann am Gerät gespeichert werden damit nach einem Werksreset wieder die gewünschte Programmliste aktiviert werden kann.

Menu – Programme verwalten – Programmliste verwalten – Senderliste speichern - Exit, exit

Werksreset:

Menu – Installation – Werkeinstellungen -

Nach Werksreset:

Deutsch – rote Taste – exit

Menu - Programme verwalten – Programmliste verwalten – Senderliste laden – Ja - Exit, exit

Programmliste aktualisieren - Suchlauf:

Satellitenfernsehen DVB-S:

Menu – Installation – Antenneneinstellungen – unter Suchlauf Starten – z.B. Satellit durchsuchen wählen - Nein – OK – Netzwerksuche auf ja - OK
Exit

Kabelfernsehen DVB-C:

Variante mit LCN:

Menu – Installation – manueller Suchlauf – (Symbolrate und Qam vorgeben) – unter Transponder einen belegten Träger wählen -rote Taste – Netzwerksuche auf ja – Exit
Unter Menu – Einstellungen – Systemeinstellungen - LCN auf ja oder nein

Variante ohne LCN:

Menu – Installation – Autom. Suchlauf
(dauert ein wenig 😊)

Zeiteinstellung:

Menu – Einstellungen – Zeiteinstellungen – Zeiteinstellungen

Festplatte einhängen

Festplatte mittels USB am Gerät anschließen.
Üblicher Weise keine weiteren Einstellungen notwendig